


***** はじめにお読み下さい *****

1. 梱包内容

| | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | はじめにお読み下さい(本書) | 1 |
| 2 | NF-R104GA4W本体 | 1 |
| 3 | AC電源ケーブル | 1 |
| 4 | ラックマウントレールキット(ネジ同梱) | 1 |
| 5 | 卓上台 | 4 |
| 6 | ラックマウントレール用ネジセット | 1 |
| 7 | マニュアルCD-ROM | 1 |
| 8 | リストアDVD | 1 |
| 9 | 保証書 | 1 |
| 10 | 保守登録用紙 | 1 |

*10,11はオンサイト保守付きの場合のみ

～オンサイト保守を契約されているお客様～
 <保守登録用紙について>
 同梱されている「保守登録用紙」に必要事項を記入し、弊社までFAXしてください。
 登録が完了次第、保守契約書を発送いたします。



※付属CDについて(NetFiler NF-R104GA4W)

- QuickGuide.pdf
NF-R104GA4W に作成した共有フォルダを、WindowsPCから使用方法について簡単に説明します。
- HardwareManual.pdf
ハードウェアマニュアルです。NF-R104GA4Wの仕様、安全にお取り扱い頂くための注意事項等が記載されています。
- SoftwareManual.pdf
NAS(NF-R104GA4W)の管理ソフトウェアについて説明します。
- RestoreManual.pdf
リストアDVDを使用したリストアの手順について説明します。
- RAIL.pdf
レールの取り付け方について説明します。


2. 本体の取り出し



本体を持つときは、前面のフロントパネル部には手をかけないようにして下さい。
 外れたり、破損したりする危険があります。


必ず○印のところを持つようにして下さい。
 必ず水平で安定した台の上に設置して下さい。

3. LANケーブルと電源ケーブルの接続



※PS/2ポートについて
 NAS本体にキーボード・マウスを接続して設定する場合
 PS/2ポートをご使用にてNASサーバーの設定を行う場合には電源を投入後の着脱は出来ません。
 PS/2ポートはPnPではありませんので、ハングアップする可能性があります。
 PS/2マウスおよびキーボードをご使用の場合、必ず電源投入前に接続して下さい。

4. 電源投入




接続およびPCの準備が出来ましたら
 NF-R104GA4Wの電源ボタンを押して電源を投入して下さい。

電源投入と同時に
 パワーLEDが緑の点滅から点灯に変わります。

HDD のパワーLEDも4台とも緑に点灯します。
 起動途中にオレンジの点滅をすることがありますが、異常ではありません。
 またアクセスLEDは不定期に点灯します。

5. NF-R104GA4Wでの設定

NF-R104GA4Wを管理するWindows PC上で、DHCP サーバがネットワーク上にあった場合、NF-R104GA4WはそのサーバからIP アドレスを取得します。 ※NASサーバー本体での設定も可能です。



初期設定は
 ※ユーザー名: Administrator
 ※パスワード: admin
 となっております。

ネットワークで接続されたPCより設定する場合は
<https://cmsnas:8098/>



NF-R104GA4Wにキーボード・マウス・ディスプレイを接続して直接設定する場合は、ログイン後IEを起動し、
<https://localhost:8098/>
 と入力して下さい。

- <接続Windows PCについて>
- ・イーサネットポート1つ以上持つPC
 - ・OS: Microsoft Windows ME/2000/XP
 - ・Webブラウザ: Internet Explorer 5.5 (またはそれ以降)
- これらの条件を満たすものをご使用ください。

- ・NF-R104GA4Wをすぐに使ってみたい方は専用CD-ROMのQuickGuide(NF-R104GA4W クイックガイド～NASの共有方法について～)をご覧ください。最低限の設定でご使用になれる簡単な説明があります。
- ・その他の機能や詳細な設定につきましては、SoftwareManualをご覧ください。

マニュアルダウンロード、ソフトウェアアップデート・ユーティリティダウンロードは下記アドレスへ

<https://www.nsainc.co.jp/download/>

(※httpsと「s」がつきます。http://～と間違えないようにご注意ください)

ユーザ名、パスワード入力ダイアログが表示されます。

ユーザ名: download パスワード: download でご利用いただけます。