

NF-R2012GAL ラック取り付け説明書

2006.7 Revision 1.0 コアマイクロシステムズ株式会社

1. 内容物

	品名	数量
1	スライドレールキット (インナーレール含) 	1 セット
2	ネジセット ・クリップナット (4 個) ・角ワッシャー (8 個)   ・M5(菊座付)ネジ(8 個) ・M5 ネジ(4 個) ・M4 ネジ(4 個)   	1 式

注意

- ・ 電源ケーブルの長さ、他の機器との接続ケーブルの長さを考慮して最適な設置場所を選びます。
- ・ ディスク装置は温度が高いと故障率が高くなります、ラックの中の最も通風の良い場所に設置してください。
- ・ ラックに設置するときは、落下等の危険防止のため必ず 2 名以上で行ってください。
- ・ ラックによって取付け方法が異なりますので、ご使用になるラックの取扱い説明書を参照してください。
- ・ 本機の通風は前面から吸気し、後面から排気するように設計されています。 ドア付きのラックをご使用の場合、ラックに設置されている FAN では通風が不十分で、本機の最大環境温度 35 を越える場合があります。 この場合は、前面及び後面の扉を開けて使用する等、本機の周囲温度が絶対に 35 を超えないように設置してください。


2. ラックキャビネットに設置する際のご注意

ラックキャビネットは多くの種類があり、次に述べるのは概要です。詳細はラックキャビネットの説明書に従ってください。

<ラックサイズについて>

- ・レールの仕様上、ラックの奥行きは下記範囲内のものをご使用ください。

奥行き 最短 740mm 以上 最長 880mm 以内



電源スイッチを OFF にして下さい

本機をラックへ取付け、またはとりはずす時は、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜き、全てのケーブルを取り外して下さい。

手袋を使用して下さい

本機をラックへ取付け / 取外し作業をする時は、綿手袋を着用して下さい。

手を切るなどのけがをするおそれがあります。

水平に取付けて下さい

スライドレールセットを支柱に取付けるときは、必ず水平に取付けて下さい。水平に取付けていないと、後でシステム装置を差し込んだときに入らなくなります。無理に差し込んだ場合は本機の故障の原因となります。また、本機の脱落などけがの原因となります。

各取付けネジはしっかりと締めて下さい

締め付けが弱い場合は、本機が脱落する可能性があります。


本機を固定してください

本機は必ずラックにラック固定金具のネジでとめてからご使用下さい。固定されていない場合は、ラック移動時や地震発生時に本機が飛び出す恐れがあります。


3. ラックキャビネットへの取り付け

Step1 インナーレール、ブラケットの本体への取り付け

スライドレールキットからインナーレールをスライドさせてはずします。




引き出す際、板バネを押して、ロックを解除しながら引き出します。



インナーレールを本体に取り付けます。

最初に、写真 4ヶ所の穴に本体の突起部分を合わせてスライドさせ、インナーレールを固定します。

次に、写真 2ヶ所をネジ留めします。(M4ネジ×2ヶ所、両側計4ヶ所)



Step2 レールの取り付け

スライドを固定しているネジを、スライドできるようゆるめておきます。




(裏)

奥行きが長いラックに取り付ける場合は、下写真のようにネジを取り付けなおします。



(裏)

レールフロント側を取り付ける。(M5(菊座付)×2 計4ヶ所)
 取り付け位置注意。 ネジ留め位置。



角ワッシャ
 この向きで

M5(菊座付)ネジに角ワッシャを通してからラックに取り付けます。
 角ワッシャの向きは、凹側をネジ頭側に、
 ラックへのひっかけ部分は横になるように取り付けます。



ラック支柱の内側に
 レールを取り付ける。

レールリア側を取り付ける。(M5(菊座付)×2 計4ヶ所)



角ワッシャ
この向きで

M5(菊座付)ネジに角ワッシャを通してからラックに取り付けます。
角ワッシャの向きは、凹側をネジ頭側に、
ラックへのひっかけ部分は横になるように取り付けます。



ラック支柱の内側に
レールを取り付ける。

ゆるめておいた内側側面のネジを本留めし、レールを固定します。




Step3 レールの固定および本体の設置

フロント側写真位置にクリップナットを取り付ける。(両側で2ヶ所)



クリップナット この向きで取り付ける。

本体をラックに取り付けます。
この際、板バネを押し、ロックを解除しながら差し入れてください。



以 上